

测量

为了进行测量，需要做以下设置。

- 频率加权特性
- 量程
- 时间加权特性
- 测量时间

根据测量对象，请参考以下表格进行设置。

测量对象	频率加权特性	量程	时间加权特性	测量时间	备注
普通噪音	A	WIDE	F	任意	
飞机噪音、 铁路噪音等	A	WIDE	S	任意	
单次、间歇性 噪音	A	WIDE	F	任意	根据噪声暴露 等级来评估。
声压级	C	WIDE	F	任意	
撞击声	C	PEAK	F	任意	根据C加权 峰值声压级 来评估。